

GOOGLE HOME

Bajar persiana al anochecer



MANUAL

Tarea programada

App *my* **SmartWindow**[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*[®] 

Índice

<i>Función</i>	4
<i>Google Home</i>	5
<i>Ámbito Rutina</i>	7
<i>MySmartWindow</i>	14
<i>Video tutorial</i>	16
<i>Soporte</i>	17

FUNCIÓN

¡Bienvenido a MySmartWindow!

Con la App de MySmartWindow podrás tener el control total de tus ventanas y persianas. Como por ejemplo, bajar las persianas de la casa al anochecer.

Este documento tiene la finalidad de explicar los pasos necesarios que debe hacer el usuario para realizar una 'Bajada de Persiana' al anochecer.

La programación y funcionamiento de esta opción es muy fácil. En unos minutos podrás configurar la App y empezar a disfrutar de todas sus ventajas.



GOOGLE HOME




Para que *MySmartWindow* pueda realizar la tarea programada, primero se ha de configurar la aplicación de Google Home.

Con un Smartphone o Tablet descargaremos la aplicación de Google Home desde la plataforma de [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.home).

SELECCIONAMOS AUTOMÁTICO

Una vez dentro de la aplicación, selecciona la opción “**Automático**” que encontrarás en la parte inferior de la interfaz.

Podrás ver las rutinas de la casa y aquellas que hayas creado previamente.



En esta zona tenemos las Rutinas creadas por defecto. Cuando finalicemos nuestra Rutina, está quedará agregada a esta lista. Pulsaremos “**Añadir**”.

ÁMBITO RUTINA

Seleccionamos el **Ámbito de la Rutina - Casa.**




CONFIGURACIÓN DE LA RUTINA

Entramos en la Zona de Configuración de la Rutina. En este punto indicaremos **cuándo** se realiza la ACCIÓN (**Activadores**) y **qué** ACCIÓN (**Acciones**) se realizan.


¿CUÁNDO?



¿QUÉ?




AÑADE ACTIVADOR



Estas son las categorías de acciones que nos ofrece Google Home por defecto para utilizar como **activador** de la Acción.

Seleccionamos “**Al amanecer o anochecer**”.




Indicamos la **hora** de reproducción de la acción y los **días** de la semana que se repetirá.


Para guardar, seleccionamos **Establecer** y **Añadir Activador**.

AÑADE ACCIÓN

Queremos operar con los dispositivos conectados, Pero debido al **nivel de seguridad establecido por Google**, las persianas no pueden ser controladas desde esta opción. Por lo tanto, añadiremos nuestro propio comando.

Pero debido al nivel de seguridad establecido por Google, las persianas no pueden ser controladas desde esta opción.





**AÑADE LA
ACCIÓN**



¡Prueba a añadir tus propios comandos!

En el cuadro de texto añadiremos el comando tal y como se lo indicaríamos al altavoz de Google para que se ejecute la acción:

“Cierra las Ventanas de la Casa”


Revisa el documento de **Expresiones de Google Home** para mayor comprensión de posibilidades.

Finalmente añadimos **título** a la Rutina: **“Bajar persianas de la casa al anochecer”**



MYSMARTWINDOW

Para que la rutina dirigida a la persiana se ejecute correctamente, debemos de **desconectar la solicitud de PIN** que por defecto viene implícita por Google Home. Podemos volver a activar la solicitud cuando queramos como medida de seguridad.

Esta acción se realiza desde “**Integraciones**”.




INTEGRACIONES



Dentro de Integraciones, seleccionamos **“Conexiones”** y deshabilitamos la solicitud de Pin.

VÍDEO

Visualiza el **video** para programar la tarea.




SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

sosporte@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!



*My***Smart***Window*[®] 

UNA MARCA DE IOT FENSTER

