

Vinculación

Multivinculación Dispositivo



MANUAL

App *My* **Smart**Window[®]
DESARROLLADA POR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

*My***Smart***Window*® 


Índice

<i>Introducción</i>	4
<i>Requisitos</i>	5
<i>Proceso de vinculación</i>	7
<i>Vídeo</i>	15
<i>Soporte</i>	16

INTRODUCCIÓN

Con el Connect podrás controlar tus persianas a distancia desde la APP de MySmartWindow. Para ello tendrás que descargarla desde la tienda de la plataforma de tu dispositivo móvil

La App MySmartWindow está disponible para las siguientes plataformas:



REQUISITOS DE APP

-  Permisos de ubicación.
-  Permisos de red.
-  Permisos de notificaciones.
-  Ubicación activada.

Nota: Para una correcta Vinculación de sus dispositivos debe de Aceptar todos los permisos que la App le vaya solicitando.

REQUISITOS DE CONECTIVIDAD

-  Router Wifi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz.
-  Cobertura de Red adecuada.


Nota: Infórmese sobre el límite de dispositivos conectados que soporta su Router en caso que sospeche que sea elevado (TV, portátiles, móviles,..)

OTROS REQUISITOS (USUARIOS AVANZADOS)

Existen casos particulares donde se debe de tener en cuenta las siguientes opciones en caso de ser un Usuario Experimentado, en caso contrario, póngase en contacto con su Operadora o con nuestro **Servicio de soporte**.

-  Opción “DISABLE WMM ADVERTISE” activada.
-  Opción Isolate Clients Deshabilitada.
-  FireWall desactivado durante proceso de vinculación a la Red del Hogar.

PROCESO DE VINCULACIÓN




REGISTRO

Se realiza el registro en la aplicación creando una cuenta de usuario con un correo electrónico valido y la contraseña que se desee para acceder. Una vez cumplimentados los campos de texto pulsamos el botón de **Go!**

INICIO DE SESIÓN

Podemos iniciar sesión en el caso de que dispongamos del par Usuario y Contraseña. Únicamente debemos rellenar los campos de texto habilitados y pulsar el botón de **Entrar**.




ASISTENTE DE VINCULACIÓN

El asistente de vinculación es la herramienta que se ejecuta directamente al **registrarte** en la aplicación, pero también podemos ejecutarla pulsando sobre la varita mágica que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

La primera parte del asistente te guiará en el proceso de creación de la vivienda. Esta etapa nos la saltamos en esta parte de la guía.




ASISTENTE WIFI



Si no tenemos una red wifi configurada, el asistente de configuración nos ofrece el botón de “**CONFIGURAR WIFI**” para que llevemos a cabo esta tarea.

Vamos a buscar las redes de las que dispone nuestro hogar. Sólo tenemos que pulsar sobre el signo de +.





Es necesario permitir que MySmartWindow acceda a la ubicación de nuestro dispositivo mientras se usa la app. Sin aceptar esta opción, no podremos vincular nuestro dispositivo

Una vez hecha esta tarea, selecciona “Escanear redes” y elige la red con la que te vas a conectar.

Debemos de **AÑADIR** la WIFI en la APP teniendo en cuenta los requisitos indicados en el apartado anterior, el asistente nos va a solicitar que indiquemos la WIFI mediante selección en la lista de redes escaneadas para posteriormente solicitarnos sus credenciales.

Selecciona la red, después introduce la contraseña y pulsa sobre finalizar. En la siguiente pantalla podrás ver las redes disponibles de tu hogar. ¡Ya podemos saltar al siguiente paso, el Asistente de Vinculación!





Una vez añadida la WIFI/S de la vivienda, el asistente nos va a solicitar que nos conectemos a ella. ¡Para qué negarnos! 😊

Nota: se pueden añadir múltiples WIFI dependiendo de la configuración del Hogar de cada Usuario. Podemos tener varias WIFI por Planta de la vivienda o un único WIFI que abarca todo el hogar. Cada vivienda es única y personalizada.

SELECCIÓN DE MÉTODO DE VINCULACIÓN

Dependiendo de la Plataforma en la que estemos trabajando dispondremos de hasta 3 Métodos de Vinculación dispuestos en Orden de Rapidez y Fiabilidad.

En este Manual se tratará el caso del Método más fiable:

“**MÉTODO MULTIVINCULACIÓN**”.

* Vamos a seleccionarlo.

Nota: La fiabilidad siempre dependerá de que se cumplan los requisitos de CONECTIVIDAD del apartado anterior.




MODO MULTICAST

El asistente nos solicita que pongamos el dispositivo en Modo Multicast, para ello debemos de seguir las instrucciones gráficas que aparecen en pantalla.


Para más información sobre los Modos de Funcionamiento de los dispositivos, puedes documentarte con “Modos de dispositivo”.

Antes de comenzar con la multivinculación, será necesario realizar un reset simple a los dispositivos (parpadeando cada 2 segundos). Sigue las instrucciones aportadas por las imágenes

Después, selecciona “**COMENZAR**”.



VINCULANDO/FINALIZANDO



El punto 4 es el que nos indicará si las ventanas se han vinculado correctamente. Deberás seleccionar **FINALIZAR** y esperar que el dispositivo realice la calibración de las ventanas.



Cuando esto ocurra el asistente nos llevará directamente a lista de ventanas (organizadas por habitaciones) donde se muestran los dispositivos disponibles para las acciones y consultas deseadas.

VIDEO

Visualiza el **video** para la multivinculación




SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

sosporte@iotfenster.com

¡ESCANEA EL QR!



*My***Smart***Window*[®]
BY IOT FENSTER

